



FEMININE AMPOULE SHOT — Gel bơm âm đạo_26.11.24

CB24-T04-03 | 2025 | Chăm sóc phụ nữ | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	Aqua/Water	-	85.95
A	-	Glycerine	Phân tán	2
A	HECYONE PF 100H	HYDROXYETHYL CELLULOSE	Tạo gel	1
B	-	Triethanolamine	Trương nở gel	0.05
C	Antimol NPS	1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Illicium Verum(Anise) Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract	Chất bảo quản thiên nhiên	0.8
C	Y Zone	Camellia Sinensis Leaf Extract , Rosa Centifolia Flower Extract , Prunus Mume Fruit Extract , Centella Asiatica Extract , Undaria Pinnatifida Extract , Lactic acid , Citric acid , Sodium Citrate , Sodium Chloride , Gluconolactone , Glycerin , Water	Duy trì cân bằng pH ở âm đạo, kháng viêm, tăng cường miễn dịch ở âm đạo, đảm bảo mật độ của vi khuẩn có lợi	10
D	-	Citric acid 10%	Điều chỉnh pH	0.2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt HECYONE PF 100H của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Triethanolamine của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Antimol NPS, Y Zone của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Citric acid 10% của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.