



VELVET LIQUILD LIPSTICK

CB23-L01-03 | 2024 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Compritol 888 CG ATO	Glyceryl Behenate	Tạo gel pha dầu	0.5
A	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Cảm giác tan chảy trên môi	2
A	-	Caprylic/Capric Triglyceride, Stearalkonium Hectorite, Propylene Carbonate	Ôn định độ nhót	4
B	Emulium Illustro	Polyglyceryl-6 Polyhydroxystearate (and) Polyglyceryl-6 Polyricinoleate	Chất nhũ hóa thiên nhiên W/O. Phân tán tốt hạt màu	5
B	Cocoate BG MB	Butylene Glycol Cocoate	Phân tán hạt màu	3
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	14
B	-	Magnesium Stearate	Tăng độ ổn định	1
B	-	BHT	Bảo quản pha dầu	0.1
B	-	Color	Tạo màu	5
C	Demineralized Water	-	-	41.9
C	-	Citric acid 10%	-	0.1
C	-	Sodium Benzoate	Chất bảo quản	0.2
C	MgSO4	Magie Sulfate	Tạo ổn định hệ nhũ	2
D	MM Talc 46R	Talc	Tăng độ lì, bám môi	5
D	-	Isododecane	Dầu nhẹ, tạo matte	8
D	Nanosol NPU-80(N)	BIS-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/ IPDI Copolymer Ethyl Carbamate, Isododecane	Tạo màng film, chống trôi	7
D	RJS-8907	Polymethylsilsesquioxane	Giảm lộ vân môi, tăng độ đàn trãi	2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị A, gia nhiệt đến 70 độ C đến khi tan

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 chảy hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt và duy trì A ở 75 độ C, thêm B. *** mix riêng pha B trước khi thêm vào A, sừ

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 dụng đồng hóa hoặc máy nghiền màu phân tán mịn màu trong B.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 3. Chuẩn bị riêng C, gia nhiệt C đến 75 độ C.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Nhũ hóa: thêm từ từ C vào AB, đồng hóa 3000 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 50 độ C, thêm lần lượt các chất trong D và E. Đồng hóa tiếp tục đến 5 phút. Kết

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

10 thúc.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.