



FERMININE FOAM WASH

CB24-T01-04-01 | 2024 | Dưỡng ẩm | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Water	-	82.7
A1	-	EDTA	Chất càn hóa	0.05
A1	Propylene glycol	Propylene glycol	Dưỡng ẩm	3
A2 B	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Chất hoạt động bề mặt Anionic	5
A2 B	Cocamidopropyl Betaine	Cocamidopropyl Betaine	Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính	6
A2 B	SpecPure® BTS Saponins	Camellia Sinensis Seed Extract	HĐBM thiên nhiên	0.5
A2 B	Y-zone	Prunus Mume Fruit Extract, Citrus Unshiu Fruit Extract, Punica Granatum Fruit Extract, Nelumbo Nucifera Leaf Extract, Undaria Pinnatifida Extract, Lactic Acid, Gluconolactone, Glycerol.	Hỗn hợp 5 loại thảo dược cho vùng âm đạo, ngừa viêm và cân bằng vi sinh vùng kín	0.5
C	-	Phenolxylethanol	Bảo quản	0.5
D	Fragrance/Perfume	Fragrance/Perfume	Hương liệu	0.5
D	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	1
D	-	Lactic acid	-	0.25

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 1. Cho lần lượt từng chất ở A2 và A1, khuấy hòa tan hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 2. Cho pha B vào A.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha D trong cốc riêng, thêm pha C, D vào hệ, khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chỉnh pH.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.