



HYDARTING TONER

CB24-S04-05-02 | 2025 | Dưỡng ẩm | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	Water/ Aqua	-	90.8
A	Allantoin	Allantoin	Chất chống kích ứng	0.1
B	Hymagic™ - 4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Sodium Hyaluronate, Sodium Acetylated Hyaluronate, Hydrolyzed Sodium Hyaluronate	Sự kết hợp 4 loại HA với các kích thước phân tử khác nhau giúp dưỡng ẩm sâu	1
C	SpecPed® GHK-Cu	Copper Tripeptide-1	Cân bằng, tái tạo da, làm sáng da, làm dịu da	0.1
C	SpecKare PCAZ	Zinc PCA	Kiểm soát dầu & giảm mụn	0.5
C	-	Niacinamide	vitamin B3, giúp sáng da đều màu	0.5
C	-	Water	Phân tán	5
D	Aren Bio Glucan	Beta-Glucan, Glycerin, 1,2-Hexanediol, Water	Chiết xuất Betaglucan dịu da phục hồi	2
E	-	Fragrance (Honey and Cucumber)	-	0.1
E	-	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
E	Acypol K140	Peg-40 Hydrogenated Castor Oil	Phân tán	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy tan hoàn toàn pha A.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm B.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha C trước khi cho vào hệ.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm pha bảo quản E đã chuẩn bị riêng và điều chỉnh pH (nếu cần)

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.