



SLEEPING MASK

CB24-S04-05 | 2025 | Dưỡng ẩm | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	-	Aqua/Water	-	57.02
A1	-	Carbomer 940	Tạo cấu trúc	0.5
A1	-	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A2	-	Aqua/Water	-	30
A2	HA-TP	Sodium Hyaluronate	Khóa ẩm	0.1
B	-	Propylen glycol	Dưỡng ẩm, dung môi	3
B	-	Glycerin	Dưỡng ẩm, dung môi	3
B	-	Panthenol	Dưỡng ẩm, phục hồi da	1.5
B	Bioyouth™ -Brice	Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate	Chống oxy hóa, làm trắng và phục hồi da	0.2
B	Hymagic™ -4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Sodium Hyaluronate (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Pentylene Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Aqua	Kết hợp 4 loại HA giúp dưỡng ẩm sâu.	2
C	-	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa O/W	0.2
C	Roasted rice WS	Fragrance/Perfume rice	-	0.1
D	-	Triethanolamine	Điều chỉnh pH	0.28
E	-	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa O/W	0.3
E	Antimol NPS	1,2-Hexanediol, Illicium Verum (Anise) Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract, 1,3-Butylene Glycol	Bảo quản thiên nhiên	1
F	Tím Raspberry (N18)	Màu 1%	-	0.5
F	Xanh Navy US13)	Màu 1%	Màu xanh	0.25

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A1: cho lần lượt Aqua/Water, Carbomer 940, Disodium EDTA, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha A2 gồm HA-TP. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha B gồm Bioyouth™-Brice, Hymagic™-4D. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm Roasted rice WS. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha D: cho lần lượt Triethanolamine, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha E gồm Antimol NPS. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha F: cho lần lượt Tím Raspberry (N18), Xanh Navy US13), khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.