



WHITENING SERUM

CB25-S02-05-003 | 2025 | Làm sáng & nâng tông | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	-	-	79.2
A1	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A1	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	2
B	SpecWhite 03	Alpha-Arbutin	Chất làm trắng	2
B	SpecWhite® TA	Tranexamic Acid	Chất làm trắng	3
B	-	Niacinamide	Hỗ trợ sáng da	5
B	Hymagic™ -4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Sodium Hyaluronate (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Pentylene Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Aqua	Bốn loại HA dưỡng ẩm toàn diện	1
B	AREN EX-WHITE FLOWER 7	Prunus Persica (Peach) Flower Extract, Robinia Pseudoacacia Flower Extract, Prunus Serrulata Flower Extract, Prunus Mume Flower Extract, Magnolia Kobus Flower Extract, Lilium Tigrinum Flower/Leaf/Stem Extract, Thymus Vulgaris (Thyme) Flower/Leaf Extract, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol.	Hỗn hợp tự nhiên làm trắng làm chiết xuất từ 7 loại hoa trắng (Hoa Đào - Hoa Mận - Hoa Anh Đào Nhật Bản - Hoa Mơ - Hoa Mộc Lan - Hoa/Lá/Chồi Loa Kèn - Hoa/Lá Cỏ Xạ Hương).	2
C	Demineralized Water	-	Phân tán	2
C	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Tăng tính thẩm hoạt chất, hỗ trợ hòa tan	2
C	-	Sodium metabisulfite	Hỗ trợ ổn định công thức	0.15
E	Fragrance	-	Tạo mùi hương	0.1
E	PrzvFree® HE91	1,2-hexanediolðylhexylglycerin	Bảo quản	0.5
E	-	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Chất nhũ hóa	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy tan hoàn toàn A1, phân tán Carbomer vào A1. Khuấy trương nở gel trong 10 phút. chem-Trung 2. Thêm dần các chất pha B, khuấy đều trong

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 Quốc 5 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha C, D trong cốc riêng. chem- Trung thêm lần lượt khuấy vừa phải trong 5 phút, kết

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 Quốc thúc. Điều chỉnh pH cần thiết -

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.