



LIPSTICK — Lip stick

CB23-L01-01-01 | 2023 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Cerafumei™ Ceresin Wax 6501	Paraffin (and) Microcrystalline Wax	Tạo cấu trúc	4
A	-	Candelilla wax	Tạo cấu trúc cứng	10
A	Cerafumei™ Synthetic Beeswax 3001	Microcrystalline Wax (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Beeswax (and) Hydrogenated Palm Acid (and) Stearyl Stearate	Tạo cấu trúc	6
A	Compritol® 888 CG ATO	Glyceryl Behenate	Tạo đặc, ổn định hệ	4
A	Lipocire™ A SG	C10-18 Triglycerides	Cải thiện độ dàn trải	2
A	Acticire® MB	Jjoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Tạo cấu trúc	2
B	DPPG CG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm, tương tự như silicone	6.9
B	Olive Squalane	Squalane	Dầu làm mềm, tạo độ bóng	5
B	-	Castor Oil	Dầu hỗ trợ phân tán, tạo độ bóng	5
B	Cocoate™ BG MB	Butylene Glycol Cocoate	Hỗ trợ phân tán màu	2
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	12
B	Color (Powder)	-	Màu son	7
C	Airy Skin Powder S	Silica	Thấm hút dầu, feeling trơn mịn	5
C	Flowsta Aso	Aluminum Starch Octenylsuccinate	Thấm hút dầu, tăng độ bám	3
D	NGEL-16	Dimethicone, Dimethicone/ Vinyl dimethicone Crosspolymer	Silicone Elastomer	7
D	Andisil D56	Cyclopentasiloxane (and) Cyclohexasiloxane	Dàn trải	8

D	Andisil MQ 50	Cyclopentasiloxane (and) Trimethylsiloxysilicate	Tạo màng film chống trôi	10
E	Vitamin E	Tocopherol	Chống oxi hóa	1
F	Fragrance	-	Hương liệu	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Cerafumei™ Ceresin Wax 6501, Cerafumei™ Synthetic Beeswax 3001, Compritol® 888 CG ATO, Lipocire™ A SG, Acticire® MB, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt DPPG CG, Olive Squalane, Cocoate™ BG MB, Labrafac CC MB, Color (Powder), khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt Airy Skin Powder S, Flowsta Aso, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha D: cho lần lượt NGEL-16, Andisil D56, Andisil MQ 50, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha E: cho lần lượt Vitamin E, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha F: cho lần lượt Fragrance, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

08 Hoàn thiện hệ nóng chảy

Pha chính | 75-85°C khi phối; rót ở 65-75°C | 300-500 rpm

Duy trì khuấy đến khi khối nóng chảy đồng nhất. Giảm tốc để thoát bọt, sau đó rót nóng vào bao bì hoặc khuôn đã chuẩn bị.

Điểm kiểm soát: Khối đồng nhất, bề mặt sau đông rắn không rỗ hoặc nứt.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.