



Mosturizing Facial wash

CB24-T02-03 | 2024 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water/Aqua	Water/Aqua	-	72.6
A	-	Disodium EDTA	-	0.05
A	SpecKare® ALLA	Allantoin	Chống kích ứng	0.2
A	-	HEC	-	1
A	-	Glycerin	-	3
F	-	Triethanol amine	Điều chỉnh pH	0.05
C	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Chất HDBM dịu nhẹ	12
C	Specsufc APG0814	Coco Glucoside	Chất HDBM dịu nhẹ	4
C	-	Cocamidopropyl betaine	Chất HDBM lưỡng tính	4
C	Hymagic 4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Sodium Hyaluronate (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Pentylene Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Aqua	HA 4 loại dưỡng ẩm mềm mịn da	0.5
C	RK Nanocera	Ceramide NP (and) Alcohol (and) Butylene Glycol (and) 1,2-Hexanediol (and) Water	Dưỡng ẩm, kháng viêm, làm dịu da	0.5
D	Antimol Green	Butylene glycol, Pentylene glycol, Pinus Sylvestris Leaf Extract, Illicium Verum(Anise) Fruit Extract	Chất bảo quản tự nhiên	1
E	Perfume	-	-	0.3
E	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	0.7
F	-	Acid citric (10%)	Điều chỉnh pH	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

05 1. Chuẩn bị pha A, khuấy tan hoàn toàn. Cho pha B vào khuấy đến khi trong suốt và HEC tan

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm lần lượt các chất trong pha C vào A.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 Khuấy tan hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 3. Tiếp tục thêm lần lượt các chất trong C và D.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha E trước khi cho vào hệ.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm B từ từ và đồng thời khuấy nhẹ trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm F, điều chỉnh pH.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.