



RICE TOOTHPASTE (ĐỤC)

CB24-O1-02-02 | 2025 | Chăm sóc răng miệng | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	70% SORBITOL	SORBITOL	-	40
A	-	Water	-	30.55
A	KOWET TIO2 SENSIENT	TIO2 FOOD GRADE	-	0.1
A	EDTA	EDTA	-	0.05
A	Sodium benzoate	Sodium benzoate	-	0.4
A	Sodium saccharine	Sodium saccharine	-	0.2
B	DENTSIL DS100	Hydrated silica	-	6
B	DENTSIL DS230	Hydrated silica	-	10
C	ParbFree IPMP	IPMP	-	0.05
C	MENTHOL	MENTHOL	-	0.15
C	Propylene glycol	Propylene glycol	-	3
D	Glycerine	Glycerine	-	5
D	XANTHAN GUM FNCS	Xanthangum	-	0.5
E	-	Flavor	-	0.5
E	-	Cocamidopropyl Betaine	-	3.5
F	-	Color tím	-	-

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt 70% SORBITOL, KOWET TIO2 SENSIENT, EDTA, Sodium benzoate, Sodium saccharine của pha A vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt DENTSIL DS100, DENTSIL DS230 của pha B vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt ParbFree IPMP, MENTHOL, Propylene glycol của pha C vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Glycerine, XANTHAN GUM FNCS của pha D vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Flavor, Cocamidopropyl Betaine của pha E vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Color tím của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.