



BODY TREATMENT CREAM (AHA)

CB25-S12-03 | 2025 | Nền công thức đa dụng | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	RO Water	-	54.25
A	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A	Sepimax zen	Polyacrylate Crosspolymer-6	Tạo gel	1
B1	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth- 20	Chất nhũ hóa O/W	6
B1	Lipocire A CG	C10-18 Triglycerides	Sáp tan chảy	1
B2	A Titan CR50	Titanium Dioxide, Aluminium Hydroxide, Triethoxycaprylylsilane	-	1.5
B2	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	5
B2	Cyclopentasiloxane	Cyclopentasiloxane	Tăng độ đàn trải	3
C1	Demineralized Water	RO Water	-	5
C1	-	Lactic acid	AHAs	5
C1	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Dung môi đa năng	2.6
C1	-	Glycolic acid	AHAs nhẹ dịu, peeling agent	1.5
C2	Propylen glycol	Propylen glycol	Dung môi	4
C2	BHA	BHA	-	0.5
D	TEA	Triethanolamin	Điều chỉnh pH	1
E	Demineralized Water	RO Water	-	5
E	SpeWhite VB3	Niacinamide	Specchem	3
F	Fragrance	Fragrance	Hương thơm	0.1
F	Sepicide LD	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
G	Nanosol NPU-80	BIS- HYDROXYETHOXYPROPYL DIMETHICONE/IPDI COPOLYMER ETHYL CARBAMATE, ISODODECANE	Firm kháng nước	1

H	TEA	Triethanolamin	Điều chỉnh pH	q.s
H	Citric acid 30%	Citric acid, Water	Điều chỉnh pH	q.s

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị trước pha A, ngâm trương nở Sepimaz Zen, gia nhiệt đến 75°C

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị B2, phân tán đồng nhất hạt màu.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho B1 vào B2, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | 45°C | 3000-3500 rpm

Thêm B vào A, nhũ hóa 3000-3500 rpm trong 10 phút. Làm lạnh hệ đến 45°C

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha C1, C2 khuấy đến khi từng pha trong suốt. (bổ sung dần vào hỗn hợp AB chỉnh pH bằng và độ tan)

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng pha E

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm lần lượt F, G, H.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Điều chỉnh pH 4.0.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.