



Feminine wash men — DDVS Nam

CB23-T04-03-002 | 2025 | Chăm sóc phụ nữ | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Aqua/Water	-	64.75
A1	EDTA-2Na	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A1	Propylen glycol	-	-	2
A1	Acrysol St100	-	Chất tạo gel	1
A2	Lactic Acid	Triethanolamine,Water	Điều chỉnh pH	0.1
B	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Hoạt động bề mặt anion	14
B	CAPB	-	-	6
B	SpecSufc™ APG1214	-	HĐBM nonionic, nhẹ dịu cho da	4
C	Y-ZONE COMPLEX	Camellia Sinensis Leaf Extract , Rosa Centifolia Flower Extract , Prunus Mume Fruit Extract , Centella Asiatica Extract , Undaria Pinnatifida Extract , Lactic acid , Citric acid , Sodium Citrate , Sodium Chloride , Gluconolactone , Glycerin , Water	Duy trì cân bằng pH ở âm đạo, kháng viêm, tăng cường miễn dịch ở âm đạo, đảm bảo mật độ của vi khuẩn có lợi	0.5
D	-	Propylene Glycol	Dung môi	5
D	ParbFree® IPMP	O-Cymen-5-OL	Kháng khuẩn, khử mùi	0.05
D	-	Menthol	Tạo cảm giác the mát, thư giãn	0.2
E	-	Fragrance	Tạo mùi hương	0.2
E	-	Phenoxy ethanol	Bảo quản	0.5
E	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Chất nhũ hóa	1.5
F	Lactic Acid	Lactic acid	Điều chỉnh pH	0.15

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, EDTA-2Na, Propylen glycol, Acrysol St100 của pha A1 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Lactic Acid của pha A2 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt SpecSufc® LS30, CAPB, SpecSufc™ APG1214 của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Y-ZONE COMPLEX của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt ParbFree® IPMP của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Acrysol K140 của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Lactic Acid của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.