



RECOVER ELASTICITY CREAM

CB23-S04-02-002 | 2023 | Chống lão hóa & săn chắc | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water/Aqua	Demineralized Water	Dung môi	69.6
A1	Disodium EDTA	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A1	Vivapur COS 5	Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum	Chất tạo gel	1
A2	Propylen Glycol	-	Dưỡng ẩm	2
A2	Xanthan Gum	-	Chất tạo gel	0.15
B	Emulium® Dolce MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa O/W	4
B	Cetyl alcohol	Cetyl Alcohol	Chất trợ nhũ hóa, tạo đặc	2
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	2
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	4
B	Isododecane	Isododecane	Dầu làm mềm	3
B	Acticire MB	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Chất ổn định cấu trúc	1
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng khả năng đàn trải trên da	2
B	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	-	4
C	ELEVASTIN	Betaine, water, propanediol, Murraya Koenigii stem extract	Chống lão hoá, chống tác động trọng lực	1
C	SOLASTEMIS	Fructose, Glycerin, Water, Sechium Edule Fruit Extract	Ngăn chặn thương tổn DNA do UV	1
C	TRANSCUTOL CG	Ethoxydiglycol	Dung môi hỗ trợ hòa tan, thẩm thấu hoạt chất	2

D	Phenoxyethanol	-	Chất bảo quản	0.7
D	Perfume/Fragrance	-	Hương liệu	0.4
E	Citric Acid 30% Sol	Citric acid, Water	Điều chỉnh pH	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 2500 rpm

Chuẩn bị A1, sử dụng lực khuấy mạnh hoặc đồng hóa 2500 rpm trong vòng 5 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

00 2. Thêm A2, khuấy tương nở và gia nhiệt A đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Gia nhiệt B đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

00 3. Thêm B vào A, đồng hóa ở 3000 rpm trong 5 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | 45°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Làm nguội hệ đến 45°C , cho hỗn hợp pha

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | 00°C | Khuấy đủ để đồng nhất

00 C vào.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm lần lượt các chất trong D, E. Điều

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Phối chế - bước 8

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 chỉnh pH.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

10 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.