



ANTI-ACNES GEL

CB23-S01-01-002 | 2023 | Mụn & kháng khuẩn | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	-	-	73.8
A	-	Sodium Nitrate	Ổn định pH	1
A	-	Polyacrylate Crosspolymer-6	Làm đặc	1.5
B	SpecWhite SLA	Salicylic acid	Tẩy tế bào chết, hỗ trợ trị mụn	2
B	-	Ethanol	Dung môi	5
B	-	Propylen glycol	Dung môi	5
B	Transcutol	Ethoxydiglycol	Chất hòa tan, tăng tính thẩm	2.6
C	-	NaOH 20%	Điều chỉnh pH	1.6
D	SpecWhite PAD	Potassium Azeloyl Diglycinate	Hỗ trợ giảm nhờn, chống viêm, sáng da	2
D	CYTOBIOL IRIS A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	chiết xuất rễ cây hoa Diên Vỹ Iris (thu nhỏ lỗ chân lông và kháng khuẩn), vitamin A (điều tiết chất nhờn và tái tạo làn da) và muối kẽm (kháng khuẩn)	5
E	A Leen 5	Pentylene Glycol	Chất bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Demineralized Water, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt SpecWhite SLA, Transcutol, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt NaOH 20%, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt SpecWhite PAD, CYTOBIOL IRIS A2 của pha D vào nổi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha E gồm A Leen 5. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.