



SUNSCREEN NSHIELD SPF50+, PA++++

CB24-S06-03-002 | 2024 | Chống nắng | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	59.35
A	VIVAPUR® CS TEX Sun	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	Tạo gel	2
A	Glycerin	Glycerin	Chất dưỡng ẩm	2
B1	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa	4
B2	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm	2
B2	Nshield EZ80	Zinc Oxide, Ethylhexyl methoxycinnamate, Titanium Dioxide, Ethylhexyl Triazone, Butyloctyl Salicylate, Polyhydroxystearic Acid, Stearic Acid, Aluminium Hydroxide,	CHất chống nắng vật lí và hóa học kết hợp	25
B2	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	Tạo độ trơn mượt	3
C	Easy pearl S	Methyl Methacrylate Crosspolymer & Silica	Giảm cảm giác dầu, tăng trơn mượt	1
D	Nanosol NPU-80(N)	BIS-Hydroxyethoxypropyl Dimethicone/IPDI Copolymer Ethyl Carbamate, Isododecane	Tạo màng film chống trôi	1
E	Perfume/Fragrance	Perfume/Fragrance	Hương liệu	0.15
E	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 2500 - 3000 rpm

Chuẩn bị pha A, gia nhiệt đến 75°C . Phân tán đều tạo hệ đồng nhất tốc độ đồng hóa 2500 - 3000 rpm trong 5 ph

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha B2, cho B1 vào B2, đun đến 75°C - 80°C cho hệ đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Cho dẫn B vào A, tốc độ đồng hóa 3000 rpm trong 10-15 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 35°C , thêm dẫn C, D và E.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.