



Anti acnes gel (PAD)

CB23-S01-01-002 | 2023 | Mụn & kháng khuẩn | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	-	-	73.3
A	-	Sodium Nitrate	Ổn định pH	1
A	-	Polyacrylate Crosspolymer-6	Làm đặc	1
B	SpecWhite SLA	Salicylic acid	Tẩy tế bào chết, trị mụn	2
B	-	Ethanol	Dung môi, hỗ trợ diệt khuẩn	5
B	-	Propylen glycol	Dung môi	6
B	Transcutol	Ethoxydiglycol	Chất hòa tan, tăng tính thẩm	2.6
C	-	NaOH 20%	Điều chỉnh pH	1.6
D	SpecWhite PAD	Potassium Azeloyl Diglycinate	Hỗ trợ giảm nhờn, chống viêm, sáng da	2
E	CYTOBIOL IRIS A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	chiết xuất rễ cây hoa Diên Vỹ Iris (thu nhỏ lỗ chân lông và kháng khuẩn), vitamin A (điều tiết chất nhờn và tái tạo làn da) và muối kẽm (kháng khuẩn)	5
F	A Leen 5	Pentylene Glycol	Chất bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Pre mix pha A1. Cho A2 vào khuấy đến khi

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 trương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng B và C mix đều đến khi trong suốt, cho lần lượt từng pha vào pha A khuấy

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho pha D vào chỉnh pH sản phẩm.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho bảo quản pha E vào.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.