



WHITENING SERUM WITH ILLUMISCIN-GLOW

CB25-S02-05-003 | 2025 | Làm sáng & nâng tông | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	-	-	89.15
A1	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A2	HA-TP	-	-	0.2
A2	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	2
B	ILLUMISCIN®-GLOW	Water, Glycerin, Pentylene Glycol, Hordeum Vulgare Extract, Citric Acid	Chất làm trắng	3
B	Hymagic™ -4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Sodium Hyaluronate (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Pentylene Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Aqua	Bốn loại HA dưỡng ẩm toàn diện	1
B	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Tăng tính thẩm hoạt chất	2.6
C	E-Leen Green B	Pentylene Glycol, Water, Sodium Benzoate, Benzoic Acid	Bảo quản thiên nhiên	2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A1: cho lần lượt Demineralized Water, Disodium EDTA, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A2: cho lần lượt HA-TP, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha B gồm ILLUMISCIN®-GLOW, Hymagic™-4D, Transcutol CG. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha C gồm E-Leen Green B. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.