



Dolcea - One step for all

CB24-S12-03-01 | 2024 | Nền công thức đa dụng | Hệ phối chế đa dụng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	69.5
A	VIVAPUR® COS 8	Microcrystalline Cellulose (and) Cellulose Gum	-	1.5
A	Xanthan gum	Xanthan gum	-	0.1
A	Glycerin	Glycerin	-	2
B	EMULIUM® DOLCEA MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	-	4
B	Lipocire A CG	C10-18 Triglycerides	-	2
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	-	4
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	-	3
B	Cety alcohol	Cety alcohol	-	2
B	Isododecane	Isododecane	-	4
B	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	-	3
C	Phenoxyethanol	Phenoxyethanol	-	0.7
C	Citric 10%	Citric acid and water	-	0.2
D	Mala'Kite™	Aqua (and) Malachite Extract	-	3
D	TRANSCUTOL® CG	Ethoxydiglycol	-	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Water, VIVAPUR® COS 8, Xanthan gum, Glycerin, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha B: cho lần lượt EMULIUM® DOLCEA MB, Lipocire A CG, DPPG, Labrafac CC MB, Cetyl alcohol và 2 thành phần khác, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt Phenoxyethanol, Citric 10%, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Mala'Kite™, TRANSCUTOL® CG. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.