



CLEAR ANTI-DANDRUFF SHAMPOO

CB22-H03-03 | 2023 | Tóc & da đầu | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Demineralized Water	-	Dung môi	60.55
A	SLES	Sodium Laureth Sulfate	HDBM Anionic	15
B	SpecKare PO	Piroctone Olamine	Trị gàu	0.5
C	Hony CAB	Hony CAB	HDBM lưỡng tính	7
C	Specsufc APG 0810	Decyl Glucoside	HDBM nonion dịu nhẹ	4
D	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm	3
D	NatiFlex™ HG 1600	Hydroxypropyl Guar Hydroxypropyl Trimonium Chloride	Tạo đặc, làm mượt tóc	0.5
E	Lactic Acid 50%	Lactic acid, Water	Điều chỉnh pH	0.2
F	Hony 150A	Amodimethicone & Trideceth-6 & Trideceth-12 & Glycerin	Silicon dưỡng tóc cho hệ trong	2
G	Fragrance/Perfume	Fragrance/Perfume	Hương thơm	0.5
G	Acrypol K140	PEG-40	-	0.75
H	Demineralized Water	-	Dung môi	5
H	-	NaCl	Tạo đặc	0.5
I	DMDM Hydratoin	DMDM Hydratoin	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, SLES của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt SpecKare PO của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Hony CAB, Specsufc APG 0810 của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Glycerin, NatiFlexTM HG 1600 của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha E

Pha E | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Lactic Acid 50% của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Hony 150A của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Chuẩn bị pha G

Pha G | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Fragrance/Perfume, Acrypol K140 của pha G vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

09 Chuẩn bị pha H

Pha H | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water của pha H vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

10 Chuẩn bị pha I

Pha I | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt DMDM Hydratoin của pha I vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

11 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.