



Clear Anti-Dandruff Shampoo – 19.06.25_Acrypol ET1

CB25-H03-04-02 | 2025 | Tóc & da đầu | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water	Water	-	70.25
A1	SpecSufc® SLES	Sodium Laureth Sulfate	Hoạt động bề mặt anion	12
A2	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	3
A2	SpecKare PO	Piroctone Olamine	Trị gàu	0.5
A2	Hony CAPB	Cocamidopropyl betaine	Hoạt động bề mặt	6
A2	Specsufc APG 0814	Coco Glucoside	Hoạt động bề mặt nonionic	3
B	Cation HA Clear1	Sodium Hyaluronate /Polyquaterniu m-10/Glycerin/Phenoxyethanol/ Ethylhexylglycerin /Aqua	Tái tạo các tổn thương trên da. Dưỡng ẩm dài lâu.	0.5
C	Hony 150A	Amodimethicone & Trideceth-6 & Trideceth-12 & Glycerin	Làm mềm mượt tóc	3
D	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhu hoa hương	0.75
D	Hương	-	-	0.5
D	ParbFree® PE91	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	Chất bảo quản	0.5
E	Acrypol ET1	Acrylates Copolymer	Tạo gel	5
F	-	Triethanolamine	Điều chỉnh pH	0.3

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Water, SpecSufc® SLES của pha A1 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt SpecKare PO, Hony CAPB, Specsufc APG 0814 của pha A2 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Cation HA Clear1 của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Hony 150A của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $25-40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Cho lần lượt Acrysol K140, Hương, ParbFree® PE91 của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Acrypol ET1 của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Triethanolamine của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.