



Feminine wash men

CB25-T04-03-005 | 2025 | Chăm sóc phụ nữ | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Aqua/Water	-	76.98
A1	EDTA-2Na	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A2	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm	3
A2	Acrysol ST100	Acrylic Polymer	Chất tạo gel	1
A3	-	Lactice acid	Điều chỉnh pH	0.1
B	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Hoạt động bề mặt anion	7
B	SpecPure® BTS Saponins	Camellia Sinensis Seed Extract	Chiết xuất hạt trà, diệt khuẩn	0.25
B	SpecSufc™ APG0810	Decyl Glucoside	HĐBM nonionic, nhẹ dịu cho da	3
C	Y-ZONE COMPLEX	Camellia Sinensis Leaf Extract , Rosa Centifolia Flower Extract , Prunus Mume Fruit Extract , Centella Asiatica Extract , Undaria Pinnatifida Extract , Lactic acid , Citric acid , Sodium Citrate , Sodium Chloride , Gluconolactone , Glycerin , Water	Duy trì cân bằng pH ở âm đạo, kháng viêm, tăng cường miễn dịch ở âm đạo, đảm bảo mật độ của vi khuẩn có lợi	0.5
D	-	Propylene Glycol	Dung môi	5
D	ParbFree® IPMP	O-Cymen-5-OL	Kháng khuẩn, khử mùi	0.05
D	-	Menthol	Tạo cảm giác the mát, thư giãn	0.12
E	Fragrance	Polo Blue Type K3190	Tạo mùi hương	0.8
E	-	Phenoxy ethanol	Bảo quản	0.5
E	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Chất nhũ hóa	1.5
F	Lactic Acid	Lactic acid	Điều chỉnh pH	0.15

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị A2 pre mix trước khi cho vào A1, cho

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 A3 vào khuấy hòa toàn trương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

25 2. Thêm lần lượt từng chất trong B, C.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng D, khuấy hòa tan trong suốt

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 trước khi cho vào hệ. Tương tự với pha E.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm F và điều chỉnh pH 4.0 - 4.5.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.