



FEMININE AMPOULE SHOT

CB24-T04-03 | 2025 | Chăm sóc phụ nữ | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	Aqua/Water	-	79.95
A	-	Glycerine	Phân tán	3
A	Xanthan gum clear	Xanthan gum	Tạo gel	1
B	-	Triethanolamine	Trương nở gel	0.05
C	Antimol NPS	1,2-Hexanediol, Butylene Glycol, Illicium Verum(Anise) Fruit Extract, Scutellaria Baicalensis Root Extract	Chất bảo quản thiên nhiên	0.8
C	Y Zone	Camellia Sinensis Leaf Extract , Rosa Centifolia Flower Extract , Prunus Mume Fruit Extract , Centella Asiatica Extract , Undaria Pinnatifida Extract , Lactic acid , Citric acid , Sodium Citrate , Sodium Chloride , Gluconolactone , Glycerin , Water	Duy trì cân bằng pH ở âm đạo, kháng viêm, tăng cường miễn dịch ở âm đạo, đảm bảo mật độ của vi khuẩn có lợi	15
D	-	Lactic acid	Điều chỉnh pH	0.2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị và khuấy tan A1, hòa HEC khuấy đều

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 trong 10 phút, thêm A2 và tiếp tục khuấy trong 5 phút để HEC trương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm lần lượt từng chất trong B, C.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng D, khuấy hòa tan trong suốt

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

80 trước khi cho vào hệ. Tương tự với pha E.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm F và điều chỉnh pH 4.0 - 4.5.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.