



TONE-UP BODY CREAM

CB24-S02-01 | 2024 | Làm sáng & nâng tông | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	Water	-	69.25
A	-	Disodium EDTA	-	0.05
A	-	Glycerin	Chất dưỡng ẩm	3
B1	LIPOCIRE™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng làm đặc, độ đàn hồi	2
B1	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa	3
B2	LABRAFAC CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	5
B2	IHD	Isohexadecane	Dầu khoáng nhẹ	4
B2	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	Tăng độ trơn mượt	3
B2	-	Hạt kim tuyến	-	0.2
B2	A Titan CR50	Titanium Dioxide 98%, Alkyl silane 2%	Tạo độ che phủ	2.6
C	Cosmagel	Laureth 7 & C13-14 isoparaffin & Sodium polyacrylate.	Tạo đặc, trợ nhũ	1.8
D	-	Water	-	5
D	SpecWhite VCE	3-o-Ethyl Ascorbic Acid	Trắng da	0.5
E	-	Perfume/Fragrance	Hương liệu	0.1
E	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha B2, nghiền mịn titan. Sau đó,

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 thêm B2 vào B1, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 2500 - 3000 rpm

Cho dẫn B vào A, tốc độ đồng hóa 2500 - 3000 rpm trong 5 - 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 35°C , thêm C

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha D trong cốc riêng, thêm D và E vào hệ.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.