



Recovery Treatment serum

CB24-S01-01 | 2024 | Làm dịu & phục hồi | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	-	-	60.3
A1	-	Polyacrylate Crosspolymer-6	-	1
A2	Demineralized Water	-	-	30
A2	Ha-Zn	Hybloom™ Zinc Hyaluronate	-	0.5
B	SpecKare® DPA 75	Panthenol 75%	-	2
C	Demineralized Water	-	-	5
C	SpecPed® GHK2-Cu	Copper Peptide	-	0.1
D	-	Peg-40 Hydrogenated Castor Oil	-	0.6
D	-	Phenoxyethanol	-	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Ngâm trường nở pha A1 và A2. Cho A2 vào A1 khuấy đến khi trương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng C mix đều đến khi trong suốt, cho lần lượt từng pha vào pha A khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha D cốc riêng. Cho vào hệ

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.