



TONE-UP BODY CREAM

CB23-S02-01 | 2023 | Làm sáng & nâng tông | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	Water	Water	-	73.7
A	Disodium EDTA	Disodium EDTA	-	0.05
A	SEPIGEL 305	Polyacrylamide (and) C13-14 Isoparaffin (and) Laureth-7	Polymer tạo đặc	2
A	Glycerin	-	Chất dưỡng ẩm	3
B1	LIPOCIRE™ A SG	C10-18 Triglycerides	Tăng làm đặc, độ đàn hồi	2
B1	EMULIUM® DELTA MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth-20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa	3
B2	LABRAFAC CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	6
B2	IHD	Isohexadecane	Dầu khoáng nhẹ	4
B2	A Microtitan 100	Titanium Dioxide 98% (100nm)	Tạo độ che phủ	2.6
C	D5	Cyclopentasiloxane	Tăng độ trơn mượt	3
D	Perfume/Fragrance	-	Hương liệu	0.15
D	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha A: cho lần lượt Water, Disodium EDTA, SEPIGEL 305, Glycerin, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

03 Chuẩn bị pha B1

Pha B1 | $70-80^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha dầu B1: phối hợp LIPOCIRE™ A SG, EMULIUM® DELTA MB, gia nhiệt và khuấy đến khi chất rắn nóng chảy hoàn toàn, pha trong và đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Không còn sáp hoặc chất rắn chưa tan.

04 Chuẩn bị pha B2

Pha B2 | $25-45^{\circ}\text{C}$ | 2.500-3.500 rpm, 3-5 phút

Premix LABRAFAC CC MB, IHD, A Microtitan 100 với phần chất mang phù hợp của pha B2; phân tán từ từ và đồng hóa đến khi không còn hạt vón hoặc vệt màu.

Điểm kiểm soát: Phân tán mịn, màu đồng nhất, không vón.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | $70-75^{\circ}\text{C}$ | 500-800 rpm

Chuẩn bị pha C: cho lần lượt D5, khuấy đến khi tan hoặc phân tán hoàn toàn trước khi chuyển sang pha tiếp theo.

Điểm kiểm soát: Pha đồng nhất, không còn hạt chưa tan.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | $\leq 40^{\circ}\text{C}$ | 300-500 rpm

Chuẩn bị riêng pha D gồm Perfume/Fragrance. Hòa tan hoặc phân tán nhẹ nhàng; bổ sung vào hệ khi đã hạ dưới nhiệt độ phù hợp với hoạt chất.

Điểm kiểm soát: Không đổi màu, không kết tủa.

07 Nhũ hóa

Pha chính | 70-75°C | 2.500-4.000 rpm trong 3-8 phút; sau đó 500-800 rpm

Khi hai pha đạt nhiệt độ tương đương, cho từ từ pha dầu vào pha nước dưới khuấy. Đồng hóa đến khi hệ mịn, sau đó chuyển sang khuấy cánh quét trong khi hạ nhiệt.

Điểm kiểm soát: Nhũ mịn, không tách lớp, không còn vệt dầu.

08 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.