



# ORANGE MAYO BI-GEL

CB25-S04-03 | 2025 | Dưỡng ẩm | Hệ nước / gel

## THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

| <b>A1</b> | <b>Water/Aqua</b>       | Demineralized Water                                                   | Dung môi                                                      | <b>66.7</b> |
|-----------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>A1</b> | <b>O.E Orange Bio</b>   | Citrus Aurantium Dulcis (Orange) Fruit Water                          | Thay thế thành phần nước, dưỡng chất và hương cam thiên nhiên | <b>10</b>   |
| <b>A1</b> | <b>Glycerin</b>         | Glycerin                                                              | Dưỡng ẩm sâu                                                  | <b>2</b>    |
| <b>A1</b> | <b>Propylen glycol</b>  | Propylen glycol                                                       | Dưỡng ẩm nhẹ nhàng                                            | <b>3</b>    |
| <b>A1</b> | <b>ACRYPOL ET2020</b>   | Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer                          | Chất tạo gel                                                  | <b>0.5</b>  |
| <b>A2</b> | <b>Triethanolamine</b>  | Citric acid, Water                                                    | Điều chỉnh pH                                                 | <b>0.3</b>  |
| <b>B</b>  | <b>EMULFREE® CBG MB</b> | Isostearyl Alcohol (and) Butylene Glycol Cocoate (and) Ethylcellulose | Chất nhũ hóa O/W                                              | <b>5</b>    |
| <b>B</b>  | <b>GELEOL MB</b>        | Glyceryl Stearate                                                     | Trợ nhũ                                                       | <b>1</b>    |
| <b>B</b>  | <b>Lipocire A CG</b>    | C10-18 Triglycerides                                                  | Tạo độ tan chảy                                               | <b>2</b>    |
| <b>B</b>  | <b>DPPG CG</b>          | Propylene Glycol Dipelargonate                                        | Dầu làm mềm                                                   | <b>7</b>    |
| <b>B</b>  | <b>Gac oil</b>          | Gac oil                                                               | Tạo màu tự nhiên, dưỡng da                                    | <b>2</b>    |
| <b>D</b>  | <b>Phenoxyethanol</b>   | Phenoxyethanol                                                        | Chất bảo quản                                                 | <b>0.5</b>  |
| <b>E</b>  | <b>Triethanolamine</b>  | Citric acid, Water                                                    | Điều chỉnh pH                                                 | <b>0,2</b>  |

# QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

## 01 Chuẩn bị

Tất cả pha |  $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$  | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

## 02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 1. Chuẩn bị A1 ngâm tương nở.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Thêm A2,, đồng hóa 3000 rpm trong vòng 5 phút, khuấy tương nở hoàn toàn tạo hỗn hợp

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 gel. Đun nóng 80 độ

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 2. Chuẩn bị riêng B, đun nóng đến 75 độ, khuấy đều B đến khi đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3500 rpm

50 3. Thêm B vào A, đồng hóa ở 3500 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Thêm pha D, tiếp tục đồng hóa đồng nhất,

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 điều chỉnh pH khi cần

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

## 09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.