



Smoothing gel cream

CB24-H08-05-03 | 2025 | Nền công thức đa dụng | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	WATER	-	86.4
A	-	Hydroxyethyl acrylate/Sodium acryloyldimethyl taurate copolymer	Tạo gel	1
A	-	GLYCERIN	-	2
B	EMULFREE® CBG MB	ISOSTEARYL ALCOHOL (AND) BUTYLENE GLYCOL COCOATE (AND) ETHYLCELLULOSE	Chất nhũ hóa O/W	2.5
B	-	ISODODECANE	-	2.5
B	-	CYCLOMETHICONE	Feeling trơn mượt	3
B	DEFENSIL®-PLUS	Octyldodecanol (and) Ribes Nigrum (Black Currant) Seed Oil (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil Unsaponifiables (and) Cardiospermum Halicacabum Flower/Leaf/Vine Extract (and) Tocopherol (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Oil (and) Rosmarinus Officinalis (Rosemary) Leaf Extract	Chất dịu da	1.5
C	-	Hương	-	0.1
C	Antimol Green	Butylene glycol, Pentylene Glycol, Pinus Sylvestris Leaf Extract (Hydroxyacetophenone), Illicium Verum(Anise) Fruit Extract	Chất bảo quản thiên nhiên	1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cân pha A, ngâm trương nở trước 30ph. Đồng

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 hóa hoàn toàn, cho đồng nhất

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị B trong cốc riêng, khuấy đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 4000 rpm

50 3. Cho từ từ B vào A, Đồng hóa 3500--4000rpm, 15ph đến khi đồng nhất hoàn toàn

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

50 4. Thêm C đồng hóa 5ph, điều chỉnh pH nếu cần.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.