



ACNES TREATMENT SERUM

CB24-S01-04-1 | 2025 | Mụn & kháng khuẩn | Hệ nước / gel

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Demineralized Water	-	62.37
A1	Disodium EDTA	EDTA-2Na	Chất càn hóa	0.05
A2	Propylen glycol	Propylen glycol	Dưỡng ẩm	5
A2	Hecyone TM PF30000	Hydroxyethylcellulose	Chất tạo gel, tạo độ nhót, trong suốt	0.7
A3	Triethanolamine	Triethanolamine	Điều chỉnh pH	0.05
B	A leen 5	Pentylen glycol	Chất bảo quản nguồn gốc tự nhiên, hỗ trợ dưỡng ẩm	5
B	Demineralized Water	Demineralized Water	Hòa tan	15
B	MC-Salicare	Salicylic Acid (and) Niacinamide (and) Polydextrose (and) Dextrin (and) Amylopectin	Giảm viêm, giảm bã nhờn	4
B	Cytobiol™ Iris A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	Kháng viêm, điều tiết lượng bã nhờn, ngăn ngừa mụn	5
B	Transcutol CG	Ethoxydiglycol	Tăng tính thẩm hoạt chất, tăng khả năng hòa tan	2.6
C	-	Fragrance	Hương sản phẩm	0.08
C	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	0.15

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy tan A1, chuẩn bị riêng A2, thêm A2, khuấy phân tán trong 10 phút. Điều chỉnh bằng A3, đến khi HEC trương nở hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha B trong cốc riêng, khuấy tan hoàn toàn

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho từ từ pha B vào pha A

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha C trong cốc riêng, cho dần vào hệ AB. Điều chỉnh pH nếu cần

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.