



FACIAL WASH — Facial wash

CB24-T01-05 | 2025 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A	-	Water	-	50.5
A	-	EDTA	-	0.05
A	-	Glycerin	Dưỡng ẩm	3
A	ECOSOL ® N 702 U	Sodium Laureth Sulfate	Chất hoạt động bề mặt Anionic	12
A	Ecosense 3000	Decyl Glucoside	Chất hoạt động bề mặt Nonionic	3
A	CAPB-35	Cocamidopropyl Betaine	Chất hoạt động bề mặt lưỡng tính	7.5
B	Cytobiol™ Iris A2	Propanediol (and) Aqua (and) Alcohol (and) Iris Florentina Root Extract (and) Zinc Sulfate (and) Retinyl Palmitate	Hỗ trợ trị mụn, giảm nhờn, thu nhỏ lỗ chân lông	0.5
B	Bioyouth™ -Brice	Saccharomyces/Rice Ferment Filtrate	Chống oxy hóa, làm trắng và phục hồi da	0.1
C	Roasted rice WS	Fragrance/Perfume rice	-	0.6
C	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
C	-	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa hương	1
D1	-	PEG-120 Methyl Glucose Dioleate (DOE)	Điều chỉnh độ nhớt	2
D1	-	Water	-	10
D2	-	Natri chloride	Điều chỉnh độ nhớt	1
D2	-	Water	-	5
E	Tím Raspberry (N18)	Màu 1%	Màu đỏ	2
E	Xanh Navy (US13)	Màu 1%	Màu xanh	1
F	-	Citric acid 10%	Chỉnh pH	0.25

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A

Pha A | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt ECOSOL® N 702 U, Ecosense 3000, CAPB-35 của pha A vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha B

Pha B | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Cytobiol™ Iris A2, Bioyouth™-Brice của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha C

Pha C | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Roasted rice WS của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha D1

Pha D1 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt PEG-120 Methyl Glucose Dioleate (DOE), Water của pha D1 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha D2

Pha D2 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Natri chloride, Water của pha D2 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Tím Raspberry (N18), Xanh Navy (US13) của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Citric acid 10% của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.