



Shower gel

CB24-T01-04-02 | 2024 | Làm sạch | Hệ làm sạch chứa chất hoạt động bề mặt

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	-	-	60.1
A1	EDTA-2Na	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A2	Glycerin	Glycerin	Dưỡng ẩm, dung môi	5
A2	Hecyone TM PF 30000	Hydroxyethylcellulose	Chất tạo gel, tạo độ nhót, trong suốt	1.5
B	Triethanolamine 50%	Triethanolamine, Water	Điều chỉnh pH	0.05
C	SpecSufc® LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	HĐBM anion	16
C	SpecSufc™ APG1214	Lauryl Glucoside	HĐBM nonion, dịu nhẹ	3
C	Hony CAB	Cocamidopropylbetain	HĐBM lưỡng tính	6
D	CationHA™ -Clear 1	Hydrolyzed Sodium Hyaluronate, Sodium Hyaluronate, Polyquaternium-10, Glycerin, Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin, Aqua	Dưỡng ẩm, làm mềm da	1
D	CYTOBIOLTM BURDOCK 2	nước/ Propylene Glycol/ Arctium Majus Root Extract/ Zinc PCA/ Biotin	Chiết xuất rễ cây Ngưu Bàng có tác dụng kiểm soát hiện tượng tiết bã nhờn nhờ vào hoạt tính của polyphenol .Muối kẽm có tác dụng diệt khuẩn, trị mụn. Biotin là chất có tác dụng chống bài tiết chất bã, bã nhờn	5
E	Perfume 020	Body care, Shower Gel	Hương	0.5
E	-	Phenoxyethanol	Bảo quản	0.5
E	Acrysol K140	PEG-40 Hydrogenated Castor Oil	Nhũ hóa O/W, hòa tan	1

F	-	Citric acid, Water Điều chỉnh pH -	-	0.30
Citric acid				100.00
30%				
Tổng				
cộng				

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | 25 ± 3°C | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Chuẩn bị pha A1

Pha A1 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Demineralized Water, EDTA-2Na của pha A1 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

03 Chuẩn bị pha A2

Pha A2 | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Glycerin, Hecyone TM PF 30000 của pha A2 vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

04 Chuẩn bị pha B

Pha B | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Triethanolamine 50% của pha B vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

05 Chuẩn bị pha C

Pha C | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt SpecSufc® LS30, SpecSufc™ APG1214, Hony CAB của pha C vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

06 Chuẩn bị pha D

Pha D | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt CationHA™ -Clear 1, CYTOBIOLTM BURDOCK 2 của pha D vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

07 Chuẩn bị pha E

Pha E | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Perfume 020, Acrysol K140 của pha E vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

08 Chuẩn bị pha F

Pha F | 25-40°C | 300-500 rpm

Cho lần lượt Citric acid, Water Điều chỉnh pH - của pha F vào nồi chính. Khuấy chậm, hạn chế cuốn khí; chỉ tăng tốc sau khi mỗi thành phần đã tan hoặc phân tán hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Hệ đồng nhất, bột được kiểm soát.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.