



SCALP SCRUB

CB24-H10-02 | 2024 | Tóc & da đầu | Hệ phối chế đa dụng

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	Water	-	73.95
A1	-	Acrylates/C10-30 Alkyl Acrylate Crosspolymer	Tạo gel	0.5
A2	SpecSufc LS30	Sodium Lauroyl Sarcosinate (and) Aqua	Chất hoạt động bề mặt	4
A2	Hony CAB	Cocamidopropyl betaine	Chất hoạt động bề mặt	5
B	Emulium Delta MB	Cetyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) PEG-75 Stearate (and) Ceteth- 20 (and) Steareth-20	Chất nhũ hóa O/W	4
B	Definicire	Jjoba Esters, Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax, Polyglycerin-3	Sáp tạo cấu trúc	2
B	Cetyl Alcohol	-	Tạo đặc, trợ nhũ	2
B	Labrafac CC	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	1
C	Phyderm Vegetal	Hydrolyzed Soy Protein	Dưỡng tóc	2
C	Syloid EXF 350	Hydrated silica	Hạt tẩy tế bào chết cơ học	5
D	Phenoxyethanol	-	Bảo quản	0.5
D	Perfume/Fragrance	-	Hương liệu	0.05

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy trương nở pha A1.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho lần lượt từng chất trong A2 vào A1 và khuấy tan hoàn toàn, gia nhiệt A đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha B, gia nhiệt đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Cho B vào A, đồng hóa 3000 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Làm lạnh hệ đến 45°C , lần lượt thêm từng chất trong pha C, D và khuấy đến đồng nhất.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25\text{-}35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.