



MOISTURIZING LIPSTICK

CB23-M01-01-02 | 2024 | Môi & trang điểm | Hệ khan / hot-pour

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

B	DPPG CG	-	Dầu làm mềm	30
B	Labrafac CC MB	Caprylic/Capric Triglyceride	Dầu làm mềm	22
B	Castor Oil	Ricinus Communis (Castor) Seed Oil	Dưỡng ẩm	10
B	SpecKare® VE	Tocopherol (Vitamin E), Glycine Soja (Soybean) Oil	Chống oxy hóa	1.5
B	BHT	Butylated Hydroxytoluene	Chống oxy hóa	0.5
B	Cerafumei® 6501	Cera Microcristalline Wax	Sáp tạo đặc	5
B	Lipocire™ A SG	C10-C18 Triglycerides	Tăng độ đàn trải	4
B	Cerafumei® Synthetic Beeswax 4001	Microcrystalline Wax (and) Hydrogenated Vegetable Oil (and) Hydrogenated Palm Acid (and) Stearyl Stearate	Tạo cấu trúc	15
B	Acticire® MB	Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Acacia Decurrens Flower Wax (and) Polyglycerin-3	Ổn định cấu trúc	3
B	-	Copernicia Cerifera (Carnauba) Wax	Sáp tạo đặc	5
C	Hyacolor™	Sodium Hyaluronate (and) Ricinus Communis (Castor) Seed Oil (and) Hydrogenated Castor Oil	Giúp môi căng mọng	1
C	Vegetol Calendula WL1072 Oily	Mineral Oil (and) Prunus Armeniaca (Apricot) Kernel Oil (and) Calendula Officinalis Flower Extract	-	3
D	Perfume	-	Hương liệu	0.1

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A: Phân tán đồng đều các

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 pigment.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Cho lần lượt các chất trong pha B vào, đun nóng

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 đến $75-80^{\circ}\text{C}$, khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 72°C , thêm C, khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 55°C , thêm D, khuấy đều.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 5. Chiết vào bao bì thủy tinh ở 50-55°C và chờ đến khi sản phẩm nguội hoàn toàn.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.