



Smooth Daily Moisturizing Lotion

CB24-S04-02-01 | 2024 | Dưỡng ẩm | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Water/Aqua	Demineralized Water	Dung môi	74
A1	Disodium EDTA	Disodium EDTA	Chất càn hóa	0.05
A1	Vivapur COS 8	Microcrystalline Cellulose, Cellulose Gum	Chất tạo gel	1
A2	Propylene glycol	Propylene glycol	Dưỡng ẩm	2
A2	Xanthan gum	Xanthan gum	Xanthan gum	0.15
B	EMULIUM® DOLCEA MB	Cetearyl Alcohol (and) Glyceryl Stearate (and) Jojoba Esters (and) Helianthus Annuus (Sunflower) Seed Wax (and) Sodium Stearoyl Glutamate (and) Water (and) Polyglycerin-3	Chất nhũ hóa O/W	4
B	IHD	Isododecane	Dầu khoáng trắng	5
B	DPPG	Propylene Glycol Dipelargonate	Dầu làm mềm, thẩm nhanh	3
B	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	Tạo độ tan chảy	2
B	RJS-5115	Cyclopentasiloxane	-	2
C	-	Water	-	5
C	SpecBio® Ectoine	Ectoine	Phục hồi hàng rào bảo vệ da, dưỡng ẩm	1
D	-	Phenoxyethanol	Chất bảo quản	0.5
D	Perfume/Fragrance	-	Hương liệu	0.1
E	Citric Acid 30% Sol	Citric acid, Water	Điều chỉnh pH	0.2

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị A1, sử dụng lực khuấy mạnh hoặc

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 2500 rpm

00 đồng hóa 2500 rpm trong vòng 5 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

15 2. Thêm A2, khuấy tương nở và gia nhiệt A đến 75°C . p

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Gia nhiệt B đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 3000 rpm

Thêm B vào A, đồng hóa ở 3000 rpm trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Phối chế - bước 6

Theo file gốc | 45°C | Khuấy đủ để đồng nhất

00 4. Làm nguội hệ đến 45°C , thêm lần lượt

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

08 Phối chế - bước 7

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

00 các chất trong C và D. Điều chỉnh pH. p

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

09 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | 25-35°C | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.