



FIRMING CREAM

CB24-S05-04-3 | 2025 | Chống lão hóa & săn chắc | Hệ nhũ tương

THÀNH PHẦN CÔNG THỨC

A1	Demineralized Water	-	-	75.4
A2	HA-TP	Sodium Hyaluronate	-	0.2
A2	Glycerin	Glycerin	-	3
B1	Emulium Dolcea MB	-	-	4
B1	Lipocire A SG	C10-18 Triglycerides	-	3
B2	DPPG	PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE	-	3
B2	MOD MB	-	-	2
B2	Labrafac CC	Caprylic triglyceride	-	3
B3	Cyclopentasiloxane	Cyclopentasiloxane	-	3
D	Hymagic™ -4D	Sodium Hyaluronate Crosspolymer (and) Sodium Hyaluronate (and) Sodium Acetylated Hyaluronate (and) Hydrolyzed Sodium Hyaluronate (and) Pentylene Glycol (and) Ethylhexylglycerin (and) Aqua	-	2
E	Antimol Natural	Butylene glycol, Pentylene glycol, Pinus Sylvestris Leaf Extract, Illicium Verum(Anise) Fruit Extract	-	0.8
F	-	Polyacrylate-13 & Polyisobutene & Polysorbate 20	-	0.8
C	Imdermalab® V-CoraTight	Hydrosis Collagen, Caulerpa Lentillifera Extract, Hydrolysis Coral.	-	5

QUY TRÌNH PHỐI CHẾ CHI TIẾT

01 Chuẩn bị

Tất cả pha | $25 \pm 3^{\circ}\text{C}$ | Khuấy chậm khi nạp liệu

Vệ sinh thiết bị, hiệu chuẩn cân và chuẩn bị riêng từng pha theo bảng công thức. Cân chính xác từng nguyên liệu; rây bột hoặc phá vón trước khi đưa vào hệ.

Điểm kiểm soát: Thiết bị sạch, khô; nguyên liệu đúng mã và khối lượng.

02 Phối chế - bước 1

Theo file gốc | 75°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị pha A pre mix. Gia nhiệt pha A đến 75°C

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

03 Phối chế - bước 2

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | Khuấy đủ để đồng nhất

Chuẩn bị riêng B2, khuấy hòa tan hoàn toàn B2. Thêm B1 vào B2. Gia nhiệt pha B đến 75°C .

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

04 Phối chế - bước 3

Theo file gốc | Theo dõi nhiệt độ hệ | 2500 rpm

Cho dần pha B vào pha A, đồng hóa ở tốc độ cao (2500rpm) trong 10 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

05 Phối chế - bước 4

Theo file gốc | 50°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Hạ nhiệt đến 50°C , thêm B3, C, đồng hóa trong 2 phút.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

06 Phối chế - bước 5

Theo file gốc | 45°C | Khuấy đủ để đồng nhất

Khuấy giải nhiệt đến 45°C . Thêm lần lượt từng chất pha C, D.

Điểm kiểm soát: Kiểm tra độ đồng nhất trước khi chuyển bước.

07 Hiệu chỉnh và hoàn tất

Thành phẩm | $25-35^{\circ}\text{C}$ | 200-400 rpm; khử bọt ở tốc độ thấp

Kiểm tra và hiệu chỉnh pH nếu công thức yêu cầu. Bù lượng hao hụt bằng pha nền, khuấy đồng nhất, khử bọt và lấy mẫu kiểm tra trước khi chiết rót.

Điểm kiểm soát: Ngoại quan đồng nhất; pH, độ nhớt và khối lượng đạt tiêu chuẩn nội bộ.

Lưu ý: Quy trình chi tiết được chuẩn hóa theo cấu trúc pha và loại hệ; cần xác nhận pH mục tiêu, thiết bị và quy mô trước khi scale-up.